

# Regin 500

## Bruksanvisning

Gratulerer med valg av Regin utepeis. Denne bruksanvisningen er ment å gi deg informasjon om sikker og riktig bruk av ditt nye ildsted.



## Montering

Det er normalt ingen montering. Du trenger bare å sette på piperøret og plassere utepeisen på et stabilt underlag

## Innfyring

Lakkeringen på Regin 500 er relativt følsom før den utsettes for fyring for første gang. Om det oppstår riper ved montering kan disse repareres med tilsvarende lakk. Senotherm-lakkeringen vil herdes ved første fyring. Fyr kun lett i peisen i begynnelsen (2-3 vedkubber) og øk varmeutviklingen langsomt gjennom å legge inn ytterligere vedskier. Lakkeringen er herdet etter ca. 45 min. Iløpet av herdeprosessen vil det oppstå en svak dampdannelse på utsiden av peisen. Dette er helt normalt og fullstendig ufarlig.

## Type brensel/overfyring

Fyring bør skje med tørt trevirke. Ikke brenn søppel, palletter, materialrester eller hageavfall i hagepeisen pga overfyring og utslipp av miljøfarlige gasser.

Max 2 kg. ved eller at brennkammeret ikke må fylles med mer enn 1/3 av volumet. Ved overfyring kan/vil utepeisen bli deformert/ødelagt

**Ikke bruk sprit eller bensin som tennvæske!**

## Rengjøring

Husk å tømme asken regelmessig. Dette bør skje etter hver andre eller tredje fyring, avhengig av tidslengde og mengde fyring. Vent alltid med rengjøringen til hagepeisen er fullstendig avkjølt.

## Advarsel/sikkerhetsregler:

Gå aldri fra åpen ild uten oppsyn og ha alltid et slukkemiddel lett tilgjengelig. Hold barn, unge og kjæledyr borte fra åpen ild. Fare for brannskade. Følg de lokale brannforeskriftene, spesielt i sommermånedene. Ha også en ildfast hanske i nærheten når du fyrer. Det frarådes å fyre i utepeisen i sterk vind/vindkast.

## Underlag / Avstand til brennbart materiale

Vi anbefaler at utepeisen plasseres minst 1 meter fra husvegg. Hensiktsmessig avstand har mange variabler - bruk aktsomhet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt pipa for røykutslipp.

Peisen skal stilles på ubrennbart materiale.

Min. avstand til brennbart underlag front: 47 cm

Min. avstand til brennbart material bak: 30 cm

Min. avstand til front/side: Min. 100 cm, men her må det utvises stor forsiktighet, og gjerne vri peisen slik at fronten har mest mulig fri sikt.

Vi påtar oss ikke noe ansvar om instruksjonene i bruksanvisningen ikke overholdes.

