

Firestar

Bruksanvisning

DN 550/650/700/800 Swing



 **firestar**

Firestar

Montering- og bruksanvisning

Gratulerer med valg av Firestar utepeis.
Denne bruksanvisningen er ment å lette montering og gi anvisning for førstegangs bruk av din nye utepeis.

Montering

Du trenger:

- 1 torx-skrutrekker eller skrutrekker med tilsvarende bit
- En medhjelper for tyngre løft og håndtering
- 5-10 min. ledig tid

Utepeisen leveres i en stabil trekasse. Løsne først alt ytre rammeverk, slik at peisen står fritt på trepallen under. Løft peisen fra pallen og plasser den der du vil ha den. (Som sagt anbefaler vi at du får hjelp av ytterligere en person ved oppbyggingen).

Ikke hold peisen i kanten når du løfter den!

Ta ut skorsteinen fra forbrenningsrommet og forsiktig fjern emballasjen. Vær forsiktig når du monterer skorsteinen ettersom lakken fortsatt er følsom før den utsettes for varme første gang. Fest skorsteinen på peisen. Utepeisen er nå klar for bruk.

Sett på skorsteinen rett ovenfra.

Lakkering

Våre utepeiser består av 100 % rustfritt stål og er lakkert med en ildfast Senotherm-lakk (unntatt børstede varianter). Lakkeringen er relativt følsom før den utsettes for fyring for første gang. Om det oppstår riper ved montering kan disse repareres med tilsvarende lakk.

Første gangs bruk

Ved førstegangs bruk skal det kun fyres og ikke grilles. Senotherm-lakkeringen vil herdes ved første fyring. Fyr kun lett i peisen i begynnelsen (2-3 vedskier) og øk varmeutviklingen langsomt gjennom å legge inn ytterligere vedskier (maks 3.5 kg ved). Lakkeringen er herdet etter ca 15 min. løpet av herdeprosessen vil det oppstå en svak dampdannelse på utsiden av peisen. Dette er helt normalt og fullstendig ufarlig.

Ikke bruk sprit eller bensin som tennvæske

Brensel

Fyring bør skje med tørt trevirke som har vært lagret i minst 2 år. Ved grilling kan du bruke trekull eller grillbriketter som legges direkte på ildbetongstenene. Under fyringen må grillrist og annet tilbehør fjernes eller felles ut av forbrenningsrommet. Max 3.5 kg. ved eller at brennkammert ikke må fylles med mer enn 1/3 av volumet. Ved overfyring kan/vil utepeisen bli deformert/ødelagt

Ikke brenn søppel, palletr, materialrester eller hageavfall i utepeisen

Rengjøring

Du kan holde peisen ren på utsiden med mildt rengjøringsmiddel. Som regel holder det å tørke av utsidens overflater med en fuktig klut. Ikke bruk noen skarpe, spisse eller grove gjenstander da disse kan skade lakken. Husk å tømme asken regelmessig. Dette bør skje etter hver andre eller tredje fyring, avhengig av tidslengde og mengde fyring.

Vent alltid med rengjøringen til utepeisen er fullstendig avkjølt

Lagring av ved i sokkel

Du kan bruke utepeisens sokkelrom til å lagre ved. Ikke stable veden for høyt, høyst et lag. Fuktig ved kan tørke av varmeutviklingen. Vær forsiktig når du legger veden i sokkelrommet ettersom dette er lakkert. For å beskytte sokkelrommet mot riper kan du bestille underlagsplate tilpasset din utepeis som ekstra tilbehør.

Ikke lagre lettantennelige væsker i sokkelrommet

Grillinnsats

Alle våre modeller er utstyrt med en gnistdør i rustfritt stål, som kan dreies 360° rundt peisen. Grillrist, fettpanne og annet utstyr, kan henges inn i 4 ulike høyder og også felles ut. Disse rengjøres med kommersielle rengjøringsmiddel eller i oppvaskmaskin. Fettdrypp på lakkerte deler vil medføre misfarging. Håndtør tilbehørsdeler med hansker eller grytelapper under grilling. Ved vanlig fyring skal tilbehørsdelene tas helt ut eller felles ut.

Advarsel

Gå aldri fra åpen ild uten oppsyn og ha alltid en slukkemiddel lett tilgjengelig. Hold barn, unge og kjæledyr borte fra åpen ild. Fare for brannskade! Følg de lokale brannforskriftene, spesielt i sommermånedene. Ha også en ildfast hanske i nærheten når du fyrer.

Underlag / Avstand til brennbart materiale

Vi anbefaler at utepeisen plasseres minst 1 meter fra husvegg. Hensiktsmessig avstand har mange variabler - bruk aktsomhet! Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt pipa for røykutslipp.

Peisen skal stilles på ubrennbart materiale. Min. avstand til brennbart underlag front 47 cm

Avstand til brennbart material:

Bak: Min. 30 cm

Front/Side: Min. 100 cm, men her må det utvises stor forsiktighet, og gjerne vri peisen slik at fronten har mest mulig fri sikt

På modeller med børstede kapper og peiskropper kan en lett misfarging oppstå etter fyring.

Vi påtar oss ikke noe ansvar om instruksjonene i bruksanvisningen ikke overholdes.

Garanti

Det er i utgangspunktet 2 års garanti på alle modeller fra Firestar. Lakking og forbrenningskammerets ildfaste steiner er gjenstand for kontinuerlig forvitring via høye temperaturer. Vi kan dessverre ikke gi samme garantivilkårene for disse komponentene

Vi ønsker deg mange varme og lykkelige timer i din hage.



firestar
PREMIUM PARTNER



Varmehandel A/S

Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Utevarme

Dyrskuvegen 4, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@s-varme.no