

Hurtigguide (NO) - e-LERA elektrisk designpeis

Gjelder modeller: E LERA C 30 / ELEXDC 30 (WEST-innbygging).

Denne hurtigguiden er laget for rask og praktisk bruk. Den erstatter ikke komplett installasjons- og bruksanvisning. Følg alltid gjeldende sikkerhetskrav og monteringsanvisninger fra produsent.

1. Viktig sikkerhet og plassering

- Kun for innendørs bruk. Skal ikke installeres utendørs.
- Ikke i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke i rom der brannfarlige eller eksplosive stoffer/blandinger håndteres eller lagres.
- Ikke på tykke tepper/ryer med lange fibre, eller nær overhengende flater (minimum ca. 750 mm).
- Hold gardiner og annet brennbart inventar i trygg avstand fra front, sider og bakside.
- Toppgitter for lufting må være helt fritt. Hold god avstand til tak/hyller/andre hindringer.
- Sørg for ca. 27 mm luftspalte mellom gulv og underkant av peisen. Spalten er nødvendig for korrekt flammeeffekt.
- Ikke dekk til spalten/luftinntaket over glasset (mellom glassets toppkant og omramming). Dette kjøler varmeeheten og hindrer overoppheting.
- Peisen skal sikres mot velt med medfølgende veggfeste (monteringskrok) og to karabinkroker.

OBS: Ikke trekk ut døren mens peisen er i drift. Døren skal alltid skyves helt inn.

2. Strøm og effekt (kort)

Strømforsyning	230-240 V, 50 Hz
Varmeeffekt (nominell)	ca. 1800-2000 W (modellavhengig)
Varmeeffekt (min.)	ca. 900-1000 W (modellavhengig)
Optimyst-modul	ca. 130 W (flamme/damp)
Maks effektforbruk	opptil ca. 2000 W
Standby	ca. 0,45-0,48 W

3. Første gangs oppstart - fyll vanntank (Optimyst®)

- 1 Åpne døren ved å trekke den rolig mot deg (håndtak på nedre innside). Ta ut vanntanken.
- 2 Sett tanken i vasken. Skru av lokket ved å vri mot klokken.
- 3 Fyll kun med demineralisert vann. (Ikke bruk destillert vann. Alternativt kan springvann med hardhet under 10 dH brukes hvis det filtreres med vanlig husholdningsfilter og filteret skiftes jevnlig.)
- 4 Skru lokket på igjen – ikke stram for hardt.
- 5 Sett tanken tilbake med lokket vendt ned og den flate siden utover. Skyv døren helt inn.
- 6 Koble til strøm. Sett hovedbryter "A" til ON (I). Du skal høre et lydsignal.

Sikkerhet: Ikke la døren stå på gløtt. Damp kan da sirkulere ved bunnen og gi fuktskader på modul/elektronikk.



4. Daglig bruk (hurtig)

- Bruk fjernkontroll til å styre flammeeffekt og varme. Start alltid med at hovedbryter "A" står på ON (I).
- Helårsmodus: Du kan bruke flammene uten varme (kun stemning).
- Varmemodus: Velg ønsket varmetrinn (lav/høy, avhengig av modell).
- Ved påfyll: Når flammeeffekten blir svak/stopper, fyll vanntanken på nytt.

5. Vedlikehold (kort)

- Koble fra strøm før rengjøring/vedlikehold.
- Bruk myk, tørr eller lett fuktet klut på overflater. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Følg produsentens anbefaling for rengjøring av Optimyst-modul og eventuelle filtre. Bruk av riktig vannkvalitet reduserer avleiringer og forlenger levetid.
- Ikke se direkte inn i LED-lyset i enheten.

6. Vanlige feil og raske tiltak

Symptom	Tiltak
Ingen flamme/damp	Kontroller at vanntanken er fylt og riktig satt inn, og at døren er helt lukket. Sjekk at hovedbryter "A" står på ON (I).
Flammen blir svak	Fyll på vanntank med demineralisert vann. Kontroller at luftspalten ved gulv ikke er blokkert.
Lite/ingen varme	Sjekk valgt varmetrinn på fjernkontroll. Kontroller at luftinntak/utblåsning ikke er tildekket.
Unormal fukt ved bunnen	Sjekk at døren er helt innskjøvet. Ikke bruk enheten med dør på gløtt.

7. Når bør du kontakte fagfolk?

Ved fast installasjon/innbygging, ved avvik på elektrisk anlegg, ved gjentatte driftsfeil, eller hvis enheten viser tegn til overoppheting, lukt eller unormal støy. Stopp bruk og kontakt leverandør eller autorisert service.

Kontakt

S-Varme / Varmehandel AS - [seljordvarme.no](mailto:post@s-varme.no) / s-varme.no

Dokumentversjon: 2026-01-13



Varmehandel AS, Dyrskuvegen 4, 3840 Seljord
post@s-varme.no / tlf +47 350 84 100