

Tetting av sprekker i Kuplen

Først fyrer/tørker man ovnen i ca. 1-2 timer, slik at det ikke er fuktighet igjen i sprekkenes man skal tette. Vi anbefaler å tette sprekker når det er minst +5°C ute hele døgnet pga. tørkeprosessen.

Utvendig betong-kork-harpiksmasse:

Dette kan gjøres på kald eller oppfyrst ovn.

Legg på massen i små porsjoner med en sparkel. Tørker rask, men trenger ca. en uke på å herde. Harpiks herder veldig sakte og blir nesten aldri hardt. Ovnene kan brukes/stekes i med en gang etterpå.

Grå/brun tetningsmasse til innvendige sprekker:

Dette må gjøres på kald ovn. Støvsug/børst vekk alt løst fra sprekker, vask så med en fuktig svamp, legg på massen i små porsjoner med sparkel. Tørker på en halv time, vask vekk overskytende mørtel. Må herdes i ca. tre dager. Ikke stek/bruk ovnen før etter herdingen på tre dager.

Ildfast mørtel patron til sprekker i sement rundt døra:

Se bruksanvisning på patronen.

www.s-varme.no

Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Utevarme

Dyrskuvegen 4, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@s-varme.no

