

Tetting av sprekker i Kuplen

Først fyrer/tørker man ovnen i ca 1-2 timer, slik at det ikkje er fuktighet igjen i sprekkan ein skal tette . Vi anbefaler å tette sprekker når det er 0-plussgrader ute pga. tørkeprosessen.

Utvendig kvit betong-kork-harpiksmasse:

legg på massen i små porsjoner med ein sparkel.

Tørker rask men trenger ca ei veke på å herde.

Harpiks herder veldig sakte og blir nesten aldri hardt.

Ovnen kan brukes/steikes i med ein gong etterpå.

Grå/Brun tetningsmasse til innvendige sprekker:

Støvsug/børst vekk alt løst fra sprekker, vask så med en fuktig svamp, legg på massen i små porsjoner med sparkel. Tørker på ein halv time, vask vekk overskytende mørtel. Må herdes i ca tre dager. Ikkje steik/bruk ovnen før etter herdingen på tre dager.

Ildfast mørtel patron til sprekker i sement rundt døra:

sjå bruksanvisning på patrona.

www.seljordvarme.no

Varmepumper | Peiser | Ovner | Matovner | Gass | Utevarme
Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord Tlf: 35 08 41 00 post@seljordvarme.no

