

Bruksanvisning

for skifte av pakning til ovnsdør

1. Fjern den gamle pakningen.

Rens grundig området der pakningen har sittet fastlimt. Bruk f.eks en liten stålborste eller en gammel tannbørste.

2. Alt støv og skitt fjernes med f.eks. støvsuger, slik at området du skal lime er støvfritt, rent og tørt. Ellers vil ikke limet feste.

3. Bruk den gamle pakningen til å måle lengden når du eventuelt må klappe til den nye pakningen. Den bør være et par centimeter lengre enn den gamle pakningen.

Ikke vær gjerrig med limet og ha på litt ekstra i hjørnene.

4. Trykk pakningen godt fast i limet.

Klipp en bit av lengden dersom pakningen er litt for lang. Sjekk at den sitter riktig hele veien rundt og lukk døren. Hold døren lukket mens limet tørker. Limet må tørke i min. 2 - 3 timer.