

1. Prosjekt

Entreprenør: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde/bygningsdel: _____

2. Produktbeskrivelse

Ildsteder leveres i forskjellig form og dimensjon, med ulike krav til oppstilling basert på gjeldende omgivelser. Produktet tilfredsstiller alle gjeldende krav til tetthet mot lekkasje av røykgasser og kondens, forutsatt at installasjon er utført i henhold til anvisninger i medfølgende dokumentasjo.

3. Produkttype

- ☒ Frittstående ildsted
- ☐ Innsats
- ☐ Innsats med omramming
- ☐ Innsats med hevedør

4. Typebetegnelse

Westfire Uniq 15/16/17

Westfire Uniq 18

Westfire Uniq 21 (std., veggmontert, sokkel)

Westfire Uniq 23

Westfire Uniq 26: (std., Large)

Westfire Uniq 27/28

Westfire Uniq 33

Westfire Uniq 36: (sokkel, sokkel m/friskluft, standard, standard m/friskluft, vegghengt)

Westfire Uniq 37: (sokkel, sokkel m/friskluft, standard, standard m/friskluft, vegghengt)

Westfire Uniq 36:: (med integrert friskluft)

Westfire Uniq 37:: (med integrert friskluft)

Westfire Uniq 44:: (med integrert friskluft)

Westfire Uniq 45:: (med integrert friskluft)

Westfire Uniq 46:: (med integrert friskluft)



WESTFIRE

5. Produkt og materialinformasjon

Forpakning:	Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell. Beskyttelse materiale av celleskum, plast og stropper av plast behandles som plastavfall. Bur/pall resirkuleres som treverk.
Produkt:	Produktets bestanddeler inneholder ikke miljøgifter i mengder utenfor grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt under "Behandling av avfall" ved kondemnering.
Produktdata:	Se produktets brukermanual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.

6. Emisjoner og miljøpåvirkning

Utslipp til rom: Ingen

Tilfredsstiller Norske utslippskrav ihht NS 3059.

Det foreligger ingen miljødeklarasjon på dette produktet.
Svanemerket produkt.

☒
☐
☐

Kommentarer:

Westfire er testet etter gjeldende regler i Norge, Danmark, Tyskland. Westfire er også miljøsertifisert etter internasjonalt aksepterte standarder. Westfires forbrenningskamre og luftveier gjør at CO₂ og skadelige partikler reduseres til et absolutt minimum.

7. Montering

Produktets egenvekt, samt eventuell vekt overført fra stålpipeline (dersom dette er tilknyttet) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av bjelkelag/bæreevne. Ildstedet skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual. Montering av ildsteder krever ingen søknad men skal meldes til kommunens Brann og Feiervesen. Tilknytning av ildsteder til pipe/skorstein krever fagkunnskap.

8. Idriftsettelse og operasjon

Førstegangsbruk:	Forsiktig fyring anbefales de første gangene. Pakning: Døren til brennkammer må åpnes med jevne mellomrom for å hindre fastbrenning av dørpakning i ovnslakkens herdeperiode.
Normalbruk:	Fyr med riktig trekk og tørr ved i ildstedet.
Faremomenter:	Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.
Operasjon:	Se ildstedets manual

Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk regelverk. Etter installasjon plikter eier å utfylle et meldeskjema om at nytt ildsted er installert og sørge for at kopi sendes kommunens Brann og Feiervesen. Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen. Dette vil være avgjørende for om Westfires reklamasjonsbestemmelser skal være gjeldende for produktet.



WESTFIRE

9. Bruksområde

Produktet er konstruert og testet for forbrenning av ved.

10. Reparasjoner

Reparasjoner utføres av fagpersonell.

Bytte av brennplater kan utføres av kyndig ihht. manualens anvisninger.

Ta kontakt med forhandler for bestilling.

11. Endring av produkt

Ved endring av produkt, vil Westfires reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

12. Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold:	Feies årlig eller i samsvar med lokal, kommunal feieinstruks.
Rengjøring-innvendig:	Fjerning av aske må gjøres frekvent, hyppighet avhengig av produktets oppbygging.
Rengjøring glass:	I henhold til brukermanualens anvisninger
Rengjøring utvendig:	I henhold til brukermanualens anvisninger

13. Feilsymptomer og løsning

Se brukermanual

14. Inspeksjon

Ildstedet bør jevnlig inspiseres for skader. (f.eks. ved feiing)

Sprekker eller andre skader på brennplater bør vurderes av fagpersonell. Ta kontakt med din lokale forhandler eller importør for vurdering av skadens omfang.

15. Avfall generert av produktets bruk

Aske

16. Behandling av avfall

Vi anbefaler at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall.

Det anbefales at produktet deles opp i følgende enheter:

Brennkammer uten glass: Kategoriseres som metaller. Leveres i metallavfallscontainere.

Glass: Glass tilhørende brennkammer er keramisk. Det anbefales at dette leveres i container for keramisk glass.

Brennplater: Brennplater er av vermikulitt.

17. Antatt levetid

Antatt levetid/brukstid er 20 år.



WESTFIRE

18. Vedlegg / dokumentasjon

Generell manual
Produktspesifikk manual
CE-dokumentasjon

19. Teknisk service

Produsent:	Wesfire, Danmark
Importør:	Varmehandel AS
Postadresse:	Steinsrudvegen 7
Postnr og sted:	3840 Seljord
Telefon:	350 84 100
Epost:	post@seljordvarme.no
Internettadresse:	www.seljordvarme.no



Seljordvarme.no

Spesialister på peis og varme!

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no